

Таблица штуцеров

Обозначение	Наименование	Кол-во
Ж1	Выход воды	1
З1, З2, З3	Дренаж	3
И1	Люк-лаз	1
К1, К2	Люк-лаз	2
Л1	Для предохранительного клапана	1
М1, М2	Резервный	2
Н1	Для регулятора уровня ДУЖ-1М	1
П1	Резервный	1
Р1	Выход нефти	1
С1	Вход эмульсии	1
Т1, Т2	Для указателя уровня жидкости	2
У1	Для термо-гильзы	1
Ф1	Для ЭКМ	1
Ц1, Ц2	Для пробоотборника	2
Щ1, Щ2	Для пропарки	2
Э1	Для Манометра	1
Ю1	Резервный	1

